

 <b>SELSTAD</b> VINDUET	<b>Forvaltning, Drift og</b> <b>Vedlikehold</b> <b>FDV-Dokumentasjon</b>	Rev.nr.:	3
		Rev.dato:	2019.11.04
		Godkjent av:	TNS
		Dokumentnr.:	

Produsent/Leverandør			
Selstadvinduet AS	Selstadveien 49	8149 NEVERDAL	Web: <a href="http://www.selstadvinduet.no">www.selstadvinduet.no</a>
Tlf.: 75 72 12 40			E-postadr.: <a href="mailto:post@selstadvinduet.no">post@selstadvinduet.no</a>

Materialspesifikasjon	
<i>Ytterlig spesifikasjon oppgis ved forespørsel</i>	
Karm- og vindusramme:	Kjerneved av Sibirsk Lerk
Tetteliste:	Sipla Silikon. List 6001 Grå / Q-lon 3078 hvit
Glass:	Se beskrivelse i ordrebekreftelsen
Beslag:	IPA, Spilka eller Fix beslag
Når ventil:	Normax. Ventiler monteres i overkarm
Overflatebehandling:	Akzo Nobel US grunn og toppstrøk WR 3310-03 S0502-Y 35
	Sibirsk Lerk er naturlig impregnert

Underleverandørliste		
<i>Ytterlig spesifikasjon oppgis ved forespørsel</i>		
Glass	Navn: <b>Nicopan Nord AS</b>	Adresse: Solliveien 20, 9303 SILSAND
	Tlf: 77 85 34 10	<a href="mailto:firmapost@nicopan.no">firmapost@nicopan.no</a>
Maling/beis	Navn: <b>Norbond AS</b>	
	Tlf.: 62 52 04 10	
Beslag/tetteliste	Navn: <b>Sørbo Industribeslag AS</b>	Adresse: Brøttemsvegen 103, 7072 HEIMDAL
	Tlf: 51 44 43 50	<a href="mailto:proff@sorboindustribeslag.no">proff@sorboindustribeslag.no</a>

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner	
Renhold:	Glideskinner holdes rene. Glassene må ikke rengjøres med eller bli utsatt for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. - Lut må ikke brukes på tre uten at det overmales med olje.
Løpende vedlikehold:	Glideskinner og bevegelige deler smøres og rengjøres minst 2 ganger pr. år. Sår/slitasje på maling må flekkes/utbedres fortløpende.
Vedlikehold av ubehandlet vindu:	
Vedlikehold av malt vindu:	Vask grundig for å fjerne støv og skitt, min 1 gang i året. Skrap av løse rester og slip med vint sandpapir. Påfør 1 eller 2 strøk Norsjø oljedekkbeis eller tilsvarende ved behov. Tettelister og beslag må ikke overmales.
Foringer:	Alle foringer skal overflatebehandles. Ikke søl med vann eller la vann bli liggende på foringene.
Skader:	Utbedres omgående, eventuelt utskifting av deler.

Annet	
Reklamasjoner:	Kontakt Selstadvinduet AS (senest 3 dager etter mottatt vare).
Garantier / ansvar:	50 års råtegaranti på Sibirsk Lerk. 5 år på beslag, funksjon og glass. Garantien forutsetter at garantibestemmelsene blir fulgt.